

## Ausrichten des Absehens beim ST316

**1: Lösen Sie mit einem Schraubenzieher den äußeren Ring leicht an.**



**2: Drehen Sie nun den inneren Ring um das Absehen auszurichten.**



**3: Sichern Sie das Absehen über festdrehen des äußeren Ringes.**

