

# RED DRAGON RD-43DC Bedienungsanleitung

## **Beschreibung:**

Bei dieser RED DRAGON Leuchtpunktvisierung wird wahlweise ein roter oder grüner Zielpunkt auf die Linse in der Zielebene projiziert.

Da keine weiteren Zielschilde wie Kimme und Korn benötigt werden, kann mit beiden geöffneten Augen gezielt werden. Das Ausrichten von Kimme und Korn auf das Ziel entfällt somit, was die Zielaufnahme deutlich erleichtert.



## **Montage:**

Lösen Sie die zwei Montageklemmen am Gehäuse und schieben Sie das Visier mit der Montageschiene auf die Schiene. Montieren Sie das Leuchtpunkt-Visier mit der Reflexlinse in Schussrichtung auf der Waffe.

Zum Fixieren des Leuchtpunkt-Visiers auf der Schiene die Montageklemmen einfach wieder einklappen! Hinweis: Beim Schießen sollte ein Mindestabstand von 7,5cm zwischen Auge und Visierung eingehalten werden.



## **Bedienung:**

Die kombinierten Ein-/Aus-Helligkeitsregler für das elektronische RED DRAGON Leuchtpunkt-Visier befindet sich auf der Rückseite des Visiers.

Je nach Aktivierung, wird ein roter oder grüner Leuchtpunkt unterschiedlicher Intensität auf die Linse projiziert. Dieser Lichtpunkt lässt sich beim Schießen problemlos auf das Ziel ausrichten.



## **Justierung und Visierverstellung:**

Stellen Sie den gewünschten Leuchtpunkt über den Druckschalter (NV) ein und regeln Sie seine Helligkeit auf den günstigsten Wert.

Zur Veränderung der Treffpunktlage der Waffe, drehen Sie die entsprechende Verstellschraube in die gewünschte Richtung. Jeder Klick bei der Verstellung verändert die Treffpunktlage um 1/3 MOA. Dies entspricht einer Rastverstellung von 0,97mm auf 10m bzw. 9,7mm auf 100m.

## **Höhenverstellung:**

Bei Hochbeschuss Höhenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen

Bei Tiefbeschuss Höhenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (UP) drehen

## **Seitenverstellung:**

Bei Rechtsschuss Seitenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen

Bei Linksschuss Seitenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (L) drehen

## **Spannungsversorgung:**

Die Stromversorgung des Leuchtpunktvisiers erfolgt durch 2 AAA 1,5V Batterien. Falls das Absehen zu blinken beginnt (dies indiziert geringe Restladung der Batterien) oder überhaupt nicht mehr sichtbar ist, müssen Sie die Batterien wechseln. Zum Einsetzen der Batterie wird der Verriegelungshebel des Batteriefaches hochgeklappt und das Batteriefach abgelöst. Die neuen Batterien werden entsprechend der auf dem Batteriefach angegebenen Polung eingesetzt und anschließend das Batteriefach wieder eingesetzt und der Hebel wieder geschlossen.

## **Technische Daten:**

Größe:  
13,3 x 5,5 x 6,7 cm

Gewicht:  
410 g

Material:  
Aluminium, ABS

Stromversorgung:  
2x AAA 1,5V Batterien

Montage:  
22mm Weaver Standard

## **Pflege und Reinigung:**

Schützen Sie Ihr Leuchtpunkt-Visier vor mechanischer Beschädigung durch Schlag- und Stoßeinwirkung und achten Sie darauf, dass die Waffe keinen stoßartigen Belastungen ausgesetzt wird. Im Zweifelsfall ist stets die Justierung der Waffe erneut zu überprüfen. Das Gehäuse und die Objektivfassung können mit einem weichen, sauberen und mit Waffenöl benetzten Tuch von Staub und Schmutz gereinigt werden. Mit einem weichen Objektivpinsel lässt sich Staub vom Objektiv entfernen und mit einem Objektivreinigungstuch (angefeuchtet mit Objektivreinigungsmittel) können Sie eventuell vorhandene Fingerabdrücke oder Schmutz beseitigen.