

Montage T1 (Vollmetall Reddot mit 2 Montagen und Schutzkappen)

Das T1 von Begadi (Vollmetall Reddot mit 2 Montagen und Schutzkappen) hat von Grund auf andere Montageschraubabstände wie die AIPSC HiCapa T1 Leuchtpunkt Montage.

Deshalb muss eine kleine Änderung vorgenommen werden.

Montieren Sie die mitgelieferte Untermontage ab indem Sie die 4 Kreuzschrauben lösen. Danach werden zwei Bohrungen mit M3 Gewinde vor die vorderen Gewindelöcher gesetzt.

Abstand 35mm, Höhe gleich der ursprünglichen Bohrungen.

Seien sie vorsichtig beim Bohren, nicht zu tief... 3-5 mm. Danach eine Gewinde M3 setzen.



Aufmontieren. Fertig. Ein Tipp: sichern Sie die Schrauben mit ein wenig Schraubensicherungskleber.

