


SVD-SP
手拉版



09-01	枪头组件	09-18	瞄准调节外卡件	09-35	下主体
09-02	枪头左装饰	09-19	瞄准刻度尺	09-36	枪头二环
09-03	入弹管	09-20	瞄准器弹片	09-37	扳机保险连杆一
09-04	铜管橡胶套	09-21	瞄准座	09-38	上主体连接杆
09-05	枪管头	09-22	气缸组	09-39	上盖钩配件
09-06	枪管套环	09-23	推气管	09-40	弹簧套轴
09-07	枪头一环	09-24	不锈钢气管	09-41	弹簧轴
09-08	枪管	09-25	铜气嘴	09-42	气室座
09-09	入弹管套环	09-26	滑块	09-43	弹簧座
09-10	枪头一环连杆	09-27	后托主体组件	09-44	上链铁弹盒
09-11	准星	09-28	枪托座	09-45	扳机组件
09-12	枪头	09-29	塑胶枪托		
09-13	枪管二段	09-30	椭圆形枪托配件		
09-14	铜管	09-31	方形枪托配件		
09-15	枪头右装饰	09-32	下主体组件		
09-16	瞄准器组件	09-33	上主体		
09-17	瞄准调节内卡件	09-34	扳机保险连杆二		