

FIRE CONTROL

発射モードの切換え方法

The operate of safety

セフティの操作方法

SAFE ON



赤い部分を図の方向へ向けるとセフティが掛かります。

SAFE OFF



赤い部分を図の方向へ向けるとセフティが解除されます。



WARNING 警告

ご使用の前に本説明書を全てお読み下さい。

Always read through this manual before operation.

- Always wear eye protective gear.
常にゴーグル等を着用して目を保護してください
- Never aim or shoot a person or animal as the target.
絶対に人や動物を標的にしないでください
- You may be punished if you are shooting for a practical joke.
常にゴーグル等を着用して目を保護してください
- Never look into the gun muzzle.
悪戯で発射すると処罰されることがあります
- Always direct the muzzle towards a safe direction.
絶対に銃口を覗き込まないでください
- Never shoot the air gun at places where people and cars pass cross.
人や車が行き交う場所では絶対にエアガンを発射してはいけません
- Avoid pulling the trigger carelessly.
うっかりトリガーを引いてしまうことが無いように注意してください
- Please put away your fingers from the trigger, except when you are ready to shoot a target.
標的を狙い撃つ準備が整うまではトリガーから指を離してください
- Always put the gun in a case or bag when you are carrying it.
運搬の際は必ずエアガンをケースに収納してください
- Always set the selector lever to the Safety position.
常にセレクトレーバーをセフティの位置にするよう習慣づけしてください
- Store the gun at places out of reach by children.
子供の手の届かないところにエアガンを保管してください
- Never disassemble or modify the air gun.
絶対に分解や改造を行わないでください

EXPOSE PLAN

展開図

01、バレルキャップ
02、アウターバレル
03、インナーバレル
04、ホップバックン
05、バレルカラー
06、ホップチャンバー
07、ホップ調整レバー
08、2×12シャフト
09、ホップ押しゴム
10、固定リング
11、3×4ネジ
12、バレルスペーサー1
13、バレルスペーサー2
14、4×8ネジ
15、スペーサー
16、レシーバー胴体
17、レシーバーエンド
18、3×4ネジ
19、3×4ネジ
20、トップレイル

Gun Cap
Aluminum Barrel
Hop-up Copper Pipe
Hop-up Rubber
Fixed Copper Pipe Set
Hup-up
Rubber Adjustment
2x12 Axis
Adjust Rubber
Fixed Circle
3x4 Screw
Barrel Adjust Set1
Barrel Adjust Set 2
4x8 Screw
Pistol Adjustcircle
Alloy Pistol
Puller Base
3x4 Kmho
3x4 Screw
Rail

21、4×106角ネジ
22、4×12 6角ネジ
23、シリンダー本体
24、スプリングガイド
25、ガイドピン
26、スペーサー
27、メインスプリング
28、ピストン本体
29、ピストンOリング
30、クッションパッド
31、シリンダーリング
32、ノズル
33、ボルトハンドル
34、プランジャースプリング
35、プランジャーピン
36、ボルトエンド
37、4×126角ネジ
38、トリガーハウジング左
39、トリガーハウジング右
40、リンケージスプリング

4x10 Kmho Hex Scket
4x12kmho Hex Scket
Outer Pistol
Main Spring Base
Main Spring Base Fixed Nail
705 Main Spring Pad
Main Spring
Inner Pistol
Pistol O Circle
Damping Pad
Pistol Adjust Circle
Air Lock Base
Puller
Puller Fixed Spring
Puller Stop Nail
Puller Stop Base
4x12hmho Hex Scket
Triggerbox Left Set
Triggerbox Right Set
Linkage Insure Spring

41、トリガーセフティ
42、シアー
43、3×15シャフト
44、シアスプリング
45、シアリンケージ
46、シアリンケージスプリング
47、3×15シャフト
48、トリガーリターンズスプリング
49、トリガー
50、3×15シャフト
51、2.5×12ネジ
52、セフティレバー
53、セフティレバースプリング
54、3×6ネジ
55、3×10ネジ
56、スプリングガイドストッパー
57、ストック本体
58、スイベルアタッチメント
59、スリングスイベルベースA
60、スリングスイベルベースB


Trigger Safety
Pistol Locking Spring
3x15 Axis
Trigger Fastening
Linkage Connecting Rod
Linkage Connecting Rod Spring
3x15 Axis
Trigger Return Spring
Trigger
3x15 Axis
2.5x12 Kmho
Trigger Safety 2
Trigger Barrel-type Spring
3x6pwmho D=8
3x10 Pmho
Main Spring Base Fixed Set
Gunbody
Fore Sling Set Base
Sling Set Base A
Sling Set Base B

61、スリングスイベルベースA
62、スリングスイベルベースB
63、3×276角ネジ
64、3×146角ネジ
65、トリガーカバースプリング
66、2.5×18ピン
67、トリガーカバーロック
68、トリガーガード
69、トリガーガードカバー
70、2.5×19.5ピン
71、5×326角ネジ
72、5×406角ネジ
73、ストックベース
74、4×126角ネジ
75、ストックパッド1
76、ストックパッド固定板
77、ストックパッド2
78、ストックラバーベース
79、ストックラバー
80、4×526角ネジ

SlingSetA
SlingSetB
3x27kmho Hex Scket
3x14kmhoHexScket
TriggerCircleCoverLockSetSpring
2.5x18Screw
TriggerCircleCoverLock
TriggerCircle
TriggerCircleCover
2.5x19.5screw
5x32kmhoHexScket
5x40kmhoHexScket
StockBaseSet
4x12kbhoHexScket
StockPad1
StockPadFixedSet
StockPad2
StockRubberBase
StockRubberBase
4x52hmhoHexScket

81、チークパッド
82、チークパッド固定ネジ
83、マガジンベース
84、4×9ネジ
85、フォロアー
86、フォロアーリンケージ
87、マガジンリップ
88、マガジンロック
89、マガジンロックスプリング
90、マガジン本体左
91、マガジン本体右
92、マガジンスプリング
93、スプリングベース
94、2.3×8ネジ
95、マガジンハウジング下
96、リターンズスプリング
97、マガジンハウジング上
98、2×21シャフト

ChinRest
ChinRestAdjustNut
MagazineBase
4x9pmho
BulletPusher
BulletPusherLinker
MagazineMouth
MagazineLockSet
MagazineLockSetTuretSpring
LeftMagazine
RightMagazine
FlatSpring
SpringBase
2.3x8Pbho
MagazineOuterShell
MagazineReturnSpring
MagazineOuterShell
2x21Axis






HOP-UP ADJUSTMENT



*Cock the bolt handle toward the bolt handle forward until heard the "Click" sound, then slide the stock until heard the "Click" sound, then slide the stock until heard the "Click" sound.


MAGAZINE

MAGAZINE RELEASE



マガジンの取り外し

COMPONENTS



M40A3



M40A3




ST-SPG-11



Website: www.smartteamhk.com
E-mail: info@smartteamhk.com



輸入販売元 株式会社UFC
Website: www.ufc-web.com
E-mail: info@ufc-web.com



Always read through this manual before operation.
ご使用前に本説明書を全てお読み下さい。