



- HW60-001 – Zweibein
- HW60-002 – Handschutz
- HW60-003 – Außenlauf
- HW60-004 – Gassystem
- HW60-005 – Schulterstütze
- HW60-006 – Mündungsfeuerdämpfer
- HW60-007 - Bajonetthalterung
- HW60-008 – Innenlauf
- HW60-009 – Hop Up Gummi
- HW60-010 – Hop Up Einheit
- HW60-011 – Griffabdeckplatte
- HW60-012 – Feuerwahlhebel
- HW60-013 – Griffstück
- HW60-014 – Magazinhebel
- HW60-015 – Gearbox
- HW60-016 – Magazin
- HW60-017 – Magazinschacht
- HW60-018 – Gehäusepin
- HW60-019 – Verschlusssystem
- HW60-020 – Gehäuse
- HW60-021 – Ladehebel
- HW60-022 – Tragegriff mit Visier

- HW60-049 – Schrauben Set**
- HW60-050 – Trigger**
- HW60-051 – Springguide**
- HW60-052 – Feder M120**
- HW60-053 – Feder M140**
- HW60-054 – Piston**
- HW60-055 – Zahnreihe für Piston**
- HW60-056 – Pistonhead**
- HW60-057 – Cylinder**
- HW60-058 – Cylinderhead**
- HW60-059 – Nozzle**
- HW60-060 – Tappetplate**
- HW60-061 – Sector Gear**
- HW60-062 – Spur Gear**
- HW60-063 – Bevel Gear**
- HW60-064 – Anti Reversal Latch**
- HW60-065 – Microswitch**
- HW60-066 – Gearbox Shell**
- HW60-067 – Selector Plate**
- HW60-068 – Cut Off Lever**
- HW60-069 – Laufbuchsen**

