

KC-02_{v2}


使用説明書

警告：使用前請詳閱說明書


感謝您購買本公司的產品。在您享受射擊樂趣之前，請詳閱使用說明書並注意以下之注意事項。不當的使用方式有可能導致受傷甚至失明。爲了您及他人的安全請參照並遵守以下之注意事項。



請勿將槍口對人或動物




注意槍支及瓦斯的放置環境溫度勿超過40度




槍支在搬運或不使用時請放置在槍盒中



使用超過12 Kgs/cm²壓力之氣體會造成槍支損壞甚至發生危險,請勿嘗試



任意改造槍枝結構會造成槍支損壞甚至發生危險,請勿嘗試




無端向他人射擊是違法的行爲請勿嘗試



使用時請使用護目鏡



請勿使用塑膠bb彈以外的物體射擊




請勿向槍口探視




爲了避免造成他人的困擾避免請在安全無虞的場所射擊


操作




壓下彈匣釋放桿並取出彈匣



填入BB彈




依圖示方向填充瓦斯約5秒。



裝入彈匣




拉槍機上膛



開保險並射擊




射擊至子彈完時槍機會後定，取下彈匣在次裝填後插入彈匣，拉槍機上膛即可再次射擊。





將保險押入則無法擊發

調整準星及覘孔





彈著點偏右時，請將覘孔逆時針旋轉向左調整。








彈著點偏左時，請將
覘孔順時針旋轉向右
調整。




彈著點偏高時將準
星旋轉調高




彈著點偏低時將準
星順時針旋轉調低。




調整彈道




移除護片以使用戰術軌道



KC-02 爆炸圖 V2



KC-02 V2



編號	品名	價格	編號	品名	價格
1	槍口	200	44	活塞	200
2	轉接器	240	45	活塞銷	20
3	外槍管	700	46	槍機	400
4	軌道1	100	47	槍機銷	50
5	軌道1螺絲	10	48	彈匣卡榫	280
6	內槍管襯套	100	49	氣閥撞針	160
7	內槍管連接器	200	50	氣閥撞針拉簧	20
8	內槍管	420	51	板機護弓	800
9	內槍管螺母	200	52	氣閥撞針鎖片	140
10	橡膠槍膛	180	53	氣閥撞針鎖片彈簧	20
11	槍膛	200	54	擊錘	160
18	彈道調整盤	120	55	擊錘銷	20
19	軌道2螺絲	10	56	擊錘撐桿	120
20	軌道2	150	57	擊錘撐桿簧	30
21	彈道調整盤止動器	40	58	保險O環(黑)	20
22	彈道調整盤止動器簧	10	59	保險O環(紅)	30
23	機匣螺絲(後)	20	60	保險	120
24	槍管固定螺絲	10	61	保險止動珠彈簧	10
25	槍管固定座	200	62	保險止動珠	10
26	上機匣	1500	63	板機復位銷螺絲	10
27	機匣固定銷	20	64	板機復位銷彈簧	10
28	槍機止動銷	20	65	板機復位銷	30
29	機匣固定銷	20	66	彈匣釋放桿銷	20
30	槍機止動器彈簧	20	67	板機銷	20
31	槍機止動器	160	68	阻鐵	120
32	機匣螺絲(前)	20	69	脫離勾銷	20
33	槍機拉柄	160	70	板機	140
34	覆進簧	60	71	脫離勾	100
35	槍機導桿	60	72	脫離勾彈簧	20
36	槍機導桿E扣	10	73	彈匣釋放桿彈簧	20
37	氣缸	160	74	彈匣釋放桿	160
38	氣缸銷	20	95	前背帶環螺絲	100
39	氣缸閥門簧	30	96	前背帶環螺絲銷	20
40	氣缸閥門	60	97	前背帶環	200
41	氣缸閥門O環	10	98	前槍托	1800
42	氣缸拉簧	20	99	軌道3螺母	20
43	活塞環	20	100	背帶環螺母	20

編號	品名	價格	編號	品名	價格
101	護手彈片	80	146	彈匣底座O環	30
102	護手	120	160	準星座1	120
104	軌道3	100	161	準星座彈簧	20
105	握把螺母	120	162	準星座2	120
106	握把	600	163	準星調整彈止動珠螺絲	15
107	握把華司	20	164	準星調整彈止動珠彈簧	15
108	握把螺絲	20	165	準星調整彈止動珠	15
109	前槍托尾蓋	210	166	準星調整盤	100
110	槍托尾桿內管	400	168	準星	80
111	槍托尾桿	800	169	準星光纖	20
112	槍托尾桿蓋	240	170	準星座螺絲	20
113	後槍托	600	171	準星座螺母	20
114	後托固定銷	100	172	準星座卡勾	80
115	後托固定銷彈簧	30	173	準星座卡勾彈簧	20
116	後托釋放連桿	150	174	準星座插銷	10
117	後托固定銷螺母	100	175	準星座卡勾插銷	10
119	後背帶環螺絲襯套	30	176	照門座1	120
120	後背帶環螺絲	60	177	照門座彈簧	20
121	後背帶環	200	178	照門座2	120
122	彈匣出氣襯墊	120	179	覘孔	80
125	托彈桿彈簧	80	180	照門調整螺絲	120
126	彈匣本體O環	30	181	照門調整螺絲襯套	40
127	出氣閥	180	182	照門調整螺絲E扣	10
129	進氣閥	70	183	照門調整螺絲彈簧	20
130	彈匣螺絲華司	10	184	照門調整螺絲珠	10
131	彈匣螺絲O環	10	185	照門座插銷	10
132	彈匣螺絲	30	186	填彈管(28顆)	60
133	填彈桿	30	187	CO2出氣閥	200
136	彈簧華司	20	188	CO2刺破嘴O環	20
138	轉接器O環	20	189	CO2刺破嘴	200
140	彈匣上蓋	120	190	CO2氣瓶固定螺母	100
141	托彈桿	80	191	CO2彈匣底座螺絲	10
142	彈匣本體	500	142C	CO2彈匣本體	500
144	彈匣底座	180	144C	CO2彈匣底座	100
145	彈匣上蓋插銷	20			

桃園縣八德市聯明一街12號 Tel:03-3749793 Fax:03-3618130
E-Mail: kjworks@ms47.hinet.net 網址: www.kjworks.com.tw
郵政劃撥帳號:19550295 戶名:立智玩具工廠