



Anleitung: WE M4 GBB Magazin abdichten

Sollte dieses Magazin undicht sein, liegt es meistens an einem undichten Magazindichtung oder an einem verklebten/ undichten Ventil.

Wichtig: Vorbeugend Magazine immer gefüllt mit Gas lagern! Dann werden sie viel seltener undicht.

Magazindichtungen abdichten

1. Magazinhülle entfernen, in dem die Schraube unten entfernt und der Boden nach vorne runtergeschoben wird. Dann kann das Magazin nach oben aus seiner Hülle gezogen werden.



2. Die vier Schrauben lösen, und den großen sowie die vier kleinen Dichtungsringe der Schrauben (Artknr: B-SILFETT) einschmieren. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.





Ventile reinigen & abdichten

1. Ventile mit einem Ventilschlüssel (Artknr: BZVALVKEY) gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen (Magazinhülle davor entfernen, siehe oben).

2. Ventile in Spülwasser reinigen.

3. Die Dichtungen der Ventile mit Silikonfett einschmieren. Danach die Ventile wieder in das Magazin drehen.

